

# Aufbewahrungsboxen Stoffdesign

Bohrungen für Haltebügel bauseits bohren  
(Maße wie gelieferter Zwischenboden)

